

1. УСТАНОВКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ

Очень важно правильно вставить печатную плату звуковой карты, иначе это может создать короткое замыкание и сжечь печатную и материнскую плату. Вставляя звуковую карту, убедитесь, что отверстие на печатной плате совпадает с отверстием на материнской плате (см. Рисунок ниже):





2. НАСТРОЙКА

Для настройки звуковой карты используйте 4 кнопки, расположенные под дисплеем.



Кнопка	Описание
PROG/BACK	Вход в меню настроек (нажать и удерживать); Возвращение к предыдущему разделу без сохранения изменений (в случае, если они были внесены)
UP/DOWN	Переход между режимами настройки (UP-вперед, DOWN-назад)
SAVE/NEXT	Подтверждение выбора и сохранение настроек

RANGEMASTER SYSTEMS-Maxima WarenhandelsGmbH 8010 Graz, Dr. Robert Graf Straße 64/9, Austria/Europe

Web: www.rangemaster.at Mail: info@rangemaster.at



	Раздел меню	Описание
1.	Язык интерфейса (Choose Language)	 Здесь Вы можете настроить язык интерфейса: English (Английский) Deutsch (Немецкий) Русский Для изменения языка используйте кнопки UP/DOWN. Для сохранения и перехода к следующему разделу используйте кнопку SAVE/NEXT. Чтобы вернуться без сохранения изменений, используйте кнопку PROG / BACK.
2.	Настройки для (Config for)	Здесь необходимо выбрать, для какой дисциплины будут производиться настройки: - SKEET - TRAP - COMPAK Для изменения дисциплины используйте кнопки UP/DOWN. Для сохранения и перехода к следующему разделу используйте кнопку SAVE/NEXT. Чтобы вернуться без сохранения изменений, используйте кнопку PROG / BACK.
2.1.	Голос, уровень (Voice Level)	Настройка уровня (чувствительности) распознавания голоса. Мин. значение: 10, макс. значение: 40. Стандартное значение: 20 Меньшее значение - более чувствительно, при более высоком значении нужно будет звать мишень громче. Для изменения значения используйте кнопки UP/DOWN. Для сохранения и перехода к следующему разделу используйте кнопку SAVE/NEXT. Чтобы вернуться без сохранения изменений, используйте кнопку PROG / BACK.

Чтобы войти в меню настроек, нажмите и удерживайте кнопку **PROG / BACK**.





2.2.	Выстрел, уровень (Shot Level)	Настройка уровня (чувствительности) распознавания выстрела. Более низкий уровень означает, что выстрел будет распознаваться, даже если дуло находится далеко от микрофона. Например: низкая чувствительность необходима для дозвуковых нагрузок. Будьте осторожны: установка низкого значения уровня чувствительности может дать ложное срабатывание при очень громком и длительном вызове мишени. Мин. значение: 10, макс. значение: 50. Стандартное значение: 20 Распознавание выстрела зависит также от качества микрофонов и проводов! Для изменения значения используйте кнопки UP/DOWN. Для сохранения и перехода к следующему разделу используйте кнопку SAVE/NEXT. Чтобы вернуться без сохранения изменений, используйте кнопку PROG / BACK.
2.3.	Подавление (Supress Level)	Настройка уровня шумоподавления с помощи неактивных микрофонов. В районах с высоким уровнем фонового шума может потребоваться более высокий уровень шумоподавления. Если уровень шума превышает указанное значение, система воспринимает это как фоновый шум. Настройку следует проводить в ветреную погоду Мин. значение: 1, макс. значение: 5. Стандартное значение: 1 Обычно устанавливается значение 1. Для изменения значения используйте кнопки UP/DOWN. Для сохранения и перехода к следующему разделу используйте кнопку SAVE/NEXT. Чтобы вернуться без сохранения изменений, используйте кнопку PROG / BACK.
2.4.	Окно анализа (An. frame size)	Каждый кадр имеет размер 5 м / сек. При высоком уровне фонового шума используйте значение 6, при низком уровне уменьшите его. Мин. значение: 4, макс. значение: 6. Стандартное значение: 5 Для изменения значения используйте кнопки UP/DOWN. Для сохранения и перехода к следующему разделу используйте кнопку SAVE/NEXT. Чтобы вернуться без сохранения изменений, используйте кнопку PROG / BACK.



2.5*	FFT Учет шума (FFT Noize Mult.)	Отображается только при быстрой настройке *. Регулирует учет шума. Более высокий уровень учета шума позволяет системе снизить риск ложных срабатываний. Например, когда происходит щелчок при закрывании ружья рядом с активным микрофоном или в ветреную погоду. Для изменения значения используйте кнопки UP/DOWN. Для сохранения и перехода к следующему разделу используйте кнопку SAVE/NEXT. Чтобы вернуться без сохранения изменений, используйте кнопку PROG / BACK.
FFT-Set	<u>tup настройки: пожалуйста</u>	<u>, не меняйте установленные значения:</u>
2.6	FFT HF Level/ FFT ВЧ Блок.:	Рекомендуемое значение: 20 (Не менять!)
2.7	FFT HF Frame/ FFT ВЧ Блок:	Рекомендуемое значение: 6 (Не менять!)
2.8	FFT LF Level/ FFT BЧ Окно:	Рекомендуемое значение: 1 (Не менять!)
2.9	FFT LF Frame/ FFT НЧ Окно:	Рекомендуемое значение: 5 (Не менять!)
2.10	FFT Border/ FFT граница:	Рекомендуемое значение: 10 (Не менять!)

* Чтобы войти в меню быстрой настройки, нажмите и удерживайте кнопку UP (BBEPX).

подсказки:

1. Если микрофоны слишком чувствительны или недостаточно чувствительны, сначала отрегулируйте уровень распознавания голоса (**Голос уровень**).

2. Если на улице сильный ветер, отрегулируйте уровень шумоподавления (**Подавление**) и уровень учета шума (**FFT Учет шума)**.

3. При низком уровне фонового шума и без сильного ветра оставьте уровень шумоподавления (**Подавление**) и уровень учета шума (**FFT Учет шума)** в значении 1.

Пожалуйста, обратите внимание: Временное окно для анализа шума/голоса определяется по формуле:

An. Framze size (окно анализа) * Frame dimension(тайминг окна)

Пример: 1 (an. Frame size) * 10 (Frame Dim.) = значение 10



An. Frame Size/Окно анализа	Frame Dimension/ Тайминг окна	Результат	Время анализа	Поведение
1	10	10	2 мс	Сверхбыстрый анализ Не очень чувствительный Плохое подавление окружающего шума
3	20	60	12 мс	Быстрый анализ Чувствительный
4	40	160	32 мс	Безопасный анализ Очень чувствителен к голосу Хорошее подавление окружающего шума

2.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

НАСТРОЙКА	СКИТ	ТРАП	КОМПАК	
Voice Level/Голос уровень	36-42	26-30	36-42	
Suppress Level/Подавление	15	15	15	
An. frame size/Окно анализа	4	3	4	
Frame-Dim/Тайминг окно	40	30	40	
(если сильный ветер)	20 или 30	20	20 или 30	
Shot level/Выстрел уровень	15	15	15	

COBET:

- Чем меньшее значение тем уровень значения будет чувствительнее, т. е. вы должны звать мишень громче (значение 36 чувствительнее, чем 42).
- В случае, если микрофоны слишком чувствительны или недостаточно чувствительны, сначала увеличьте значение **Voice level/Голос уровень.**
- При сильном ветре уменьшите значение до 20-30.



3. МЕНЮ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ

Чтобы войти в меню быстрой настройки, нажмите и удерживайте кнопку UP (BBEPX). Это позволит настроить звуковую карту при подключенных микрофонах не в общих значениях, а на определенный уровень голоса, шума и т. д. В режиме быстрой настройки пользователь имеет возможность следить за уровнем распознавания голоса или выстрела - это отображается на дисплее закрашенным прямоугольником.





Важно: при настройке "на лету" система блокируется и не срабатывает.

Пользователь может следить за светодиодами под дисплеем. Нижний левый светодиод pearupyet на pacnoзнавание голоса, нижний правый светодиод pearupyet на выстрел. To ectь, ecли звуковая карта обнаруживает вызов мишени голосом во время настройки, нижний левый светодиод будет мигать, но сигнал на главную плату отправляться не будет, и пользователь сможет продолжить настройку. Так же и с настройкой распознавания выстрелоа, будет мигать только нижний правый светодиод.

Опция **FFT Учет шума** будет работать только в том случае, если вы нажмете кнопку UP во время ожидания голосовой команды. Затем на экране появится надпись FFT, название дисциплины и номер канала. В этом случае можно будет наблюдать спектр сигнала на выбранном канале.

Чтобы выключить режим FFT, нажмите кнопку DOWN.

Плата запоминает, включен ли режим FFT или выключен, поэтому после выключения и повторного включения питания будет установлен режим, который был до выключения (с FFT или без него).



RANGEMASTER SYSTEMS-Maxima WarenhandelsGmbH 8010 Graz, Dr. Robert Graf Straße 64/9, Austria/Europe

Web: www.rangemaster.at Mail: info@rangemaster.at Tel:+43 699 10403204 Fax:+43 720 920 195 Date:29/12/23 Page: 6



4. LED ИНДИКАТОРЫ

На плате есть 8 микрофонных светодиодных индикатора:

1-8 для скита и 1-5 для трапа и компак спортинга. В режиме ожидания все светодиоды должны быть выключены и мигать только при вызове мишени или произведении выстрела.

Если светодиод неактивного микрофона горит или мигает — возникла проблема с микрофоном.



5. СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Сообщение на дисплее	Описание
	Режим ожидания (бегающий логотип Rangemaster Systems) - нет активных микрофонов, серия не запущена
Жду голос	Система активна. Микрофон ожидает вызова мишени
Жду выстрел	После вызова и выпуска мишени система ожидает выстрела, чтобы перейти к следующему микрофону.
ОШИБКА! Неверная команда	Обратитесь к менеджеру Rangemaster



6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МИКРОФОНОВ

Для правильной работы системы просим использовать следующие рекомендации по размещению микрофонов.

TRAP + COMPAK

Все микрофоны должны быть размещены перед стрелковыми позициями. Расстояние между передним краем стрелкового позиции и серединой подставки для микрофона должно быть 0,5-0,75 м.



SKEET

Расстояние между передним краем стрелковой позиции и серединой подставки для микрофона должно быть 0,5-0,75 м.

Микрофоны на позиции 1,4,7,8 должны быть размещены перед стрелковой позицией. Микрофон 2, 3 должен быть размещен слева от стрелковой позиции (на расстоянии примерно 50 см). Микрофон 5,6 следует размещать справа от стрелковой позиции (на расстоянии примерно 50 см).





7. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для обновления программного обеспечения вам потребуется следующее оборудование и программное обеспечение:

- программатор ST-LINK V2 (можно использовать клон)

- утилита ST-LINK→ для скачиваний пройдите по ссылке <u>https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html</u>

- Последняя версия ПО от Rangemaster Systems

Шаги по обновлению прошивки:

1. Получите новейшую прошивку для голосовой карты под названием «ХЗ-РР-

32_A020__2021-11-30.hex».

2. Установите служебную программу ST-LINK.

3. Подключите ST-LINK к звуковой карте:



- 1. Откройте утилиту ST-LINK
- 2. Нажмите **Target→Connect**

stm32 st-link Utility										
File Edit View Targ	get ST-LINK	External Loader	Help							
	Connect	N		1						
Memory display	Disconnect	너 CTRL+E)		Devic					
Address: 0x080	Erase Chip	CTRL+E		32 bits ∨	Devic					
	Erase Bank1				Revis					
Device Memory Bi	Erase Bank2				1 Idai					
Device Memory	Erase Sectors.									
	Drogram									

3. Выберите файл прошивки

ų	stm32 st-LINK Utility												
F	File	Edit	View	Target	ST-LINK	(External Lo	ader	Help				
	Open file CTRL+O						🥑 swv						
	Save file as: CTRL+S Close File Compare two files						0x3148		Data Widt	h: [32 bits	~	
	Exit						File)00 0x08003	148]					
	A	Address		0		4		8		С			ASC



4.

Hax	жмите	Targ	get→	Prograr	n & V	erify		A5 1 110110	000
1	STM32 S	ST-LINK	Utility						
Fi	le Edit	View	Target	ST-LINK	Externa	l Loader H	elp		
E		<u>ا</u>	C	onnect					
-	Memory dis	play	C	isconnect		CTRL+D			
	Address:	0x080	E	rase Chip		CTRL+E			
			E	rase Bank1					Í
	Device Mem	iory @ (E	rase Bank2					
	3-PP-32_A	020_2	E	rase Sectors					
	Address	;	P	rogram					
0)x0800000	0	P	rogram & V	erify	CTRI + P			
0	x0800001	D	-	rogiani a r	6	ente-r			
0	x08000020	0	E	lank Check					

. .

5. Нажмите **Start**